

ELPARTS

Blitz-Kennleuchte

Einbauhinweis

DE

EN

FR

DE **Blitz-Kennleuchte**
Anschlussplan

- ① Masse – schwarz
- ② +VDC – rot
- ③ Synchronisierung, Blinkmuster wechseln und Reset – gelb
- ④ Synchronisierung oder abwechselndes Blinken – weiß

Blinkmuster wechseln:



- einmal +VDC an gelbes Kabel

Reset:

- drei mal +VDC an gelbes Kabel

Modus	Blinkmuster	Hinweis
0	Random	
1	R65_XA1, Triple Flash 120 FPM	R65 zugelassen für Gelb
2	Single Flash 120 FPM	
3	Mega 75 FPM	
4	Double Flash 75 FPM	
5	Triplealt Flash 75 FPM	
6	Quad Flash 75 FPM	
7	Quintalt Flash 75 FPM	
8	Flash	
9	Single-Quad	
10	Single-H/L	
11	Single-Triple-Quint	



Anschluss für Synchronbetrieb**Anschluss für Wechselbetrieb: Gruppe 1 wechselt mit Gruppe 2**

Technische Daten:



Strobe-type Beacon

Connection Diagram

EN

- ① Ground – black
- ② + VDC – red
- ③ Synchronization, pattern switch and reset – yellow
- ④ Synchronization or alternating flashing – white

Switch pattern:



- momentarily apply VDC to yellow wire once

Rest:

- momentarily apply VDC to yellow wire three times

Mode	Pattern	Note
0	Random	
1	R65_XA1, Triple Flash 120 FPM	R65 approved for yellow
2	Single Flash 120 FPM	
3	Mega 75 FPM	
4	Double Flash 75 FPM	
5	Triplealt Flash 75 FPM	
6	Quad Flash 75 FPM	
7	Quintalt Flash 75 FPM	
8	Flash	
9	Single-Quad	
10	Single-H/L	
11	Single-Triple-Quint	



Synchronization**Alternating flashing : Group1 will alternate with Group2**

Technical data:



Feu à éclats

Schéma de connexion

FR

- ① Masse – noir
- ② +VDC – rouge
- ③ Synchronisation, commutation du schéma de clignotement et réinitialisation – jaune
- ④ Synchronisation ou clignotement alterné – blanc

Commutation du schéma de clignotement :

■ +VDC appliqué une fois au câble jaune


Réinitialisation :

■ +VDC appliqué trois fois au câble jaune


Mode	Schéma de clignotement	Remarque
0	Aléatoire	
1	R65_XA1, Triple Flash 120 FPM	R65 autorisé pour jaune
2	Single Flash 120 FPM	
3	Mega 75 FPM	
4	Double Flash 75 FPM	
5	Triplealt Flash 75 FPM	
6	Quad Flash 75 FPM	
7	Quintalt Flash 75 FPM	
8	Flash	
9	Single-Quad	
10	Single-H/L	
11	Single-Triple-Quint	



Raccordement pour le mode synchronisé



Raccordement pour le mode alterné : Groupe 1 alterne avec groupe 2



Caractéristiques
techniques :



Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Dieselstraße 2-4 | DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France SAS
ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau
FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

Herth+Buss Belgium Sprl
Rue de Fisine 9 | BE-5590 Achêne

Herth+Buss UK Ltd
Ground Floor, Unit 16, Londonderry Farm
Keynsham Road, Willsbridge, Bristol | UK-BS30 6 EL