

Montage-instructie voor ABS-ring

Fabrikant: SAF

Astype: SK RB 9019 WI INTEGRAL
SK RB 9022 WI INTEGRAL
SK RB 9022 KI INTEGRAL
SK RB 9019 KI INTEGRAL

Artikelnr.: F-569868.H195 (lager)

OE-nr.: 04 200 1019 00 (lager)



Fig. 1: Montage ABS-ring

FAG levert voor de onderdelenmarkt een nieuw servicecompactlager voor SAF-toepassingen. De levering omvat een servicecompactlager, een montagegereedschap voor de lager en een ABS-magneetring (inclusief gereedschap), die bij de demontage wordt beschadigd en daarom moet worden vervangen.

Procedure:

- Het montagevlak van de ABS-ring moet schoon zijn voordat de nieuwe servicecompactlager wordt geplaatst
- Plaats de ABS-ring op de naaf
- Plaats het meegeleverde montagegereedschap op de ABS-ring
- Breng een metalen drukplaat aan tussen drukstempel en montagegereedschap
- Druk met een geschikt gereedschap op de ABS-ring met max. 10 KN

Inhoud FAG AM:

- 1 x servicecompactlager
- 1 x montagegereedschap servicecompactlager
- 1 x ABS-ring
- 1 x montagegereedschap ABS-ring



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 09.2009

FAG 0009

Technische wijzigingen voorbehouden

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

FAG-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.

FAG