

Monteringsanvisning ABS ring

Tillverkare:	SAF
Axeltyp:	SK RB 9019 WI INTEGRAL SK RB 9022 WI INTEGRAL SK RB 9022 KI INTEGRAL SK RB 9019 KI INTEGRAL
Art-Nr.:	F-569868.H195 (lager)
OE-Nr.:	04 200 1019 00 (lager)



Bild 1: Montage ABS Ring

Till eftermarknaden levererar FAG ett nytt Service Kompaktlager för SAF applikationer. I leveransen ingår: Service Kompaktlager, ett monteringsverktyg för lagret och en ABS ring (inklusive verktyg), ringen skadas vid demonteringen och måste ersättas.

Anvisning (se även bild 1):

- ABS-ringens säte måste rengöras noggrant före monteringen av den nya ringen
- sätt ABS ringen på navet
- sätt det medföljande verktyget på ABS ringen
- använd en distansplatta av metall mellan pressens kolv och monteringsverktyget
- pressa på ABS ringen med en press och med max 10 kN

FAG AM leveransomfattning:

- 1 x Service Kompaktlager
- 1 x monteringsverktyg Service Kompaktlager
- 1 x ABS ring
- 1 x monteringsverktyg ABS ring



Beakta alltid fordonstillverkarens anvisningar

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 09.2009
FAG 0009

Rätt till ändringar förbehålles
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG