


## DONNEES TECHNIQUES

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Courant de charge [A]  | <b>80</b>                      |
| Type de réseau de bord | <b>pour véhicules 12V</b>      |
| Type de poulie         | <b>DP</b>                      |
| Régulateur             | <b>Sans régulateur interne</b> |
| Pince                  | <b>M6 B+</b>                   |
| Connectique            | <b>PLUG100</b>                 |

## PHOTOS



| Bornes |           |
|--------|-----------|
| D+     | Trio      |
| D-     | Negative  |
| DF     | Field (B) |

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

| <b>VOLVO</b>                |        |                   |
|-----------------------------|--------|-------------------|
| 240 Break (P245) - 2.7 GLT6 | 141 ch | 08.1979 > 07.1980 |
| 260 (P262, P264) - 2.7      | 140 ch | 08.1974 > 07.1980 |
|                             | 148 ch | 08.1978 > 07.1982 |
| 260 (P262, P264) - 2.8      | 129 ch | 08.1980 > 07.1982 |
|                             | 155 ch | 08.1980 > 07.1982 |
| 260 Break (P265) - 2.7      | 140 ch | 07.1975 > 07.1982 |
|                             | 148 ch | 10.1978 > 07.1982 |
| 260 Break (P265) - 2.8      | 155 ch | 08.1980 > 07.1982 |
| 260 Coupe (P262) - 2.7      | 140 ch | 08.1977 > 07.1978 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.