


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG384

PHOTOS



Borues	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FORD		
COURIER Camionnette (F3L, F5L) - 1.3	60 ch	09.1991 > 02.1996
ESCORT 86 Courier (AVF) - 1.3	60 ch	02.1986 > 07.1990
	63 ch	07.1988 > 07.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6	79 ch	01.1986 > 12.1988
	88 ch	04.1989 > 07.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.3	60 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.6	79 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.6	79 ch	01.1986 > 12.1987
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.6 i	102 ch	08.1989 > 07.1990
ESCORT (92-95) (GAL) - RS 2000 4x4	150 ch	08.1993 > 01.1995
FIESTA (83-89) (FBD) - 1.4 (FBD)	71 ch	10.1986 > 02.1989
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.3 KAT	60 ch	05.1991 > 01.1997
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.4	73 ch	03.1989 > 12.1995
ORION (86-90) (AFF) - 1.6 i	105 ch	03.1986 > 07.1990
ORION (90-93) (GAL) - 1.4	73 ch	07.1990 > 12.1993

LAND ROVER		
RANGE ROVER (70-96) - 3.5	146 ch	01.1987 > 09.1990
RANGE ROVER (70-96) - 3.5 Vogue	163 ch	10.1985 > 09.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.