


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	45
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Régulateur	Sans régulateur interne
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG100

PHOTOS



Borues	
D+	Trio
D-	Negative
DF	Field (B)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

BMW		
1500-2002 (1962-1971) - 1600 Touring (E6)	85 ch	05.1971 > 04.1973
1500-2002 (1962-1971) - 1600/2	85 ch	12.1967 > 12.1971
1500-2002 (1962-1971) - 1600/2 Cabriolet	86 ch	12.1967 > 10.1971
1500-2002 (1962-1971) - 1602	85 ch	04.1971 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 1802	90 ch	05.1971 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 1802 Touring (E6)	90 ch	05.1971 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 2000	100 ch	09.1968 > 07.1972
1500-2002 (1962-1971) - 2000 Tii	131 ch	12.1969 > 07.1972
1500-2002 (1962-1971) - 2002	100 ch	02.1968 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 2002 Ti	120 ch	06.1968 > 04.1972
1500-2002 (1962-1971) - 2002 Tii	130 ch	05.1971 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 2002 Turbo	170 ch	01.1974 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 2002 Cabriolet	100 ch	05.1971 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 2002 Touring (E6)	100 ch	05.1971 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 2002 Tii Touring (E6)	130 ch	01.1971 > 07.1975

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.