


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Régulateur	Sans régulateur interne
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG678

PHOTOS



Borues	
S	Sense
L	Trio (Lamp)
FR	Computer (Field)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FORD		
MONDEO (00-07) (B5Y) - 1.8 16V	110 ch	11.2000 >
	125 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) (B5Y) - 1.8 SCi	130 ch	06.2003 >
MONDEO (00-07) (B5Y) - 2.0 16V	146 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 1.8 16V	110 ch	11.2000 >
	125 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 1.8 SCi	130 ch	06.2003 >
MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 2.0 16V	146 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 1.8 16V	110 ch	11.2000 >
	125 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 1.8 SCi	130 ch	06.2003 >
MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 2.0 16V	146 ch	11.2000 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.