

## DONNEES TECHNIQUES


|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Courant de charge [A]  | 55                               |
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V               |
| Type de poulie         | V                                |
| Connexion/pince        | avec connexion pour compte-tours |
| Pince                  | M6 B+                            |
| Connectique            | PLUG621                          |

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-37

En récupérant la pompe à vide de l'ancien alternateur, veuillez prendre soin que le joint soit bien nettoyé !



| Bornes |                  |
|--------|------------------|
| B+     | Positive         |
| D+     | Trio (Lamp)      |
| W      | Revolution meter |

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

| <b>OPEL</b>                                 |        |                   |
|---------------------------------------------|--------|-------------------|
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.3 D             | 73 ch  | 10.1986 > 03.1994 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.3 TD            | 90 ch  | 10.1986 > 08.1988 |
| OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.3 D          | 73 ch  | 09.1986 > 03.1994 |
| OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.3 TD         | 90 ch  | 09.1986 > 08.1988 |
| OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.3 TD Interc. | 100 ch | 09.1988 > 03.1994 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.