


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG599

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs

APPLICATIONS

FORD			
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.6 i	80 ch	10.1989 > 02.1993	
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8	80 ch	10.1987 > 09.1989	
	87 ch	05.1988 > 02.1993	
	90 ch	01.1987 > 05.1988	
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.6 i	80 ch	10.1989 > 02.1993	
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8	80 ch	10.1987 > 05.1988	
	87 ch	05.1988 > 02.1993	
	90 ch	01.1987 > 05.1988	
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.6 i	80 ch	10.1989 > 02.1993	
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8	87 ch	05.1988 > 02.1993	
	90 ch	01.1987 > 05.1988	

! Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.