



DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	55
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG371

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

ATTENTION
Veuillez vérifier la
poulie avec celle
de la carcasse

□ D+

○ B+

Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ALFA ROMEO

AR 8 Camionnette (280) - 2.4 TD	92 ch	04.1985 > 12.1989
AR 8 plateau (280) - 2.4 TD	92 ch	04.1985 > 12.1988

FIAT

DUCATO (90-94) Camionnette (290) - 1.9 TD	82 ch	03.1989 > 03.1994
DUCATO (90-94) Camionnette (290) - 2.5 D 4x4	75 ch	07.1990 > 03.1994
DUCATO (90-94) Camionnette (290) - 2.5 TD 4x4	95 ch	07.1990 > 03.1994
DUCATO (90-94) Plateau (290) - 1.9 TD	82 ch	03.1989 > 03.1994

IVECO

DAILY (78-00) - 2.5 30-8	75 ch	01.1989 > 08.1998
	75 ch	01.1989 > 08.1998
	82 ch	01.1989 > 08.1998
	82 ch	01.1989 > 08.1998
	75 ch	01.1992 > 08.1998
	75 ch	01.1992 > 08.1998
	82 ch	01.1992 > 08.1998
	82 ch	01.1992 > 08.1998
	82 ch	01.1996 > 08.1998
	82 ch	01.1996 > 08.1998
DAILY (78-00) - 2.8 30-8	84 ch	09.1998 > 05.1999
	84 ch	09.1998 >
	84 ch	09.1998 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.8 30-8 V	84 ch	09.1998 >
DAILY (78-00) - 2.8 30-10	103 ch	01.1997 >
	103 ch	01.1998 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.8 30-10 C	103 ch	01.1997 >
	103 ch	01.1998 >
DAILY (78-00) - 2.5 35-8	75 ch	01.1989 > 08.1998
	75 ch	01.1989 > 08.1998
	82 ch	01.1989 > 08.1998
	82 ch	01.1989 > 08.1998
	75 ch	01.1991 > 08.1998
	75 ch	01.1991 > 08.1998
	82 ch	01.1991 > 08.1998
	82 ch	01.1991 > 08.1998
DAILY (78-00) - 2.8 35-8	84 ch	09.1998 >
	84 ch	09.1998 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.8 35-8 K	84 ch	09.1998 >
DAILY (78-00) - 2.4 35-10	92 ch	01.1985 > 12.1989
	92 ch	01.1985 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.5 35-10	92 ch	01.1989 > 12.1996
	103 ch	01.1989 > 08.1998
	103 ch	01.1989 > 12.1996
	109 ch	01.1989 > 08.1998
DAILY (78-00) - 2.8 35-10	103 ch	01.1996 > 05.1999
	103 ch	01.1996 >
DAILY (78-00) - 2.8 35-10 K	103 ch	01.1997 >
DAILY (78-00) - 2.5 35-12	116 ch	01.1990 > 04.1996

IVECO		
(suite) DAILY (78-00) - 2.5 35-12	116 ch	01.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.8 35-12	122 ch	05.1996 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.8 35-12 K	122 ch	09.1996 > 08.1998
DAILY (78-00) - 2.4 45-10	92 ch	01.1985 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.4 45-10 V	92 ch	01.1985 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.5 45-10	103 ch	01.1989 > 04.1996
	103 ch	01.1992 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 45-10 V	103 ch	01.1989 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.4 49-10	92 ch	01.1985 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.4 49-10 V	92 ch	01.1985 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.5 49-10	103 ch	01.1989 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.8 49-10	103 ch	05.1996 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.8 49-10 K	103 ch	05.1996 >
DAILY (78-00) - 2.5 49-12	116 ch	06.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 49-12 K	116 ch	06.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 49-12 V	116 ch	06.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.8 49-12	122 ch	05.1996 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.8 49-12 K	122 ch	05.1996 >
DAILY (78-00) - 2.8 49-12 V	122 ch	05.1996 >
DAILY (78-00) - 2.5 59-12	116 ch	05.1991 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 59-12 K	116 ch	05.1991 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 59-12 V	116 ch	05.1991 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.8 59-12	122 ch	05.1996 > 05.1999
DAILY (78-00) - 2.8 59-12 K	122 ch	05.1996 >
DAILY (78-00) - 2.8 59-12 V	122 ch	05.1996 >
DAILY (78-00) BUS - 2.8 A 40-10	103 ch	09.1996 >
DAILY (78-00) BUS - 2.8 A 40-12	122 ch	05.1996 >
DAILY (78-00) BUS - 2.5 A 45-12	116 ch	06.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) BUS - 2.8 A 45-12	122 ch	05.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.