


## DONNEES TECHNIQUES

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Courant de charge [A]  | 55                        |
| Type de réseau de bord | <b>pour véhicules 12V</b> |
| Type de poulie         | <b>V</b>                  |
| Pince                  | <b>M8 B+</b>              |
| Connectique            | <b>PLUG381</b>            |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

| <b>OPEL</b>                                     |       |                   |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------|
| ASTRA F (91-98) (56_, 57_) - 1.4 i              | 60 ch | 09.1991 > 09.1998 |
| ASTRA F (91-98) Caravan (51_, 52_) - 1.4 i      | 60 ch | 09.1991 > 01.1998 |
| ASTRA F (91-98) CC (53_, 54_, 58_, 59_) - 1.4 i | 60 ch | 03.1992 > 01.1998 |
| ASTRA F (91-98) Van (55_) - 1.4 i               | 60 ch | 10.1991 > 01.1999 |
| COMBO B (71_) - 1.4                             | 60 ch | 07.1994 > 10.2001 |
| CORSA B (93-00) (73_, 78_, 79_) - 1.2 i         | 45 ch | 03.1993 > 09.2000 |
| CORSA B (93-00) (73_, 78_, 79_) - 1.4 i         | 60 ch | 03.1993 > 09.2000 |
| CORSA B (93-00) (73_, 78_, 79_) - 1.4 Si        | 82 ch | 03.1993 > 09.2000 |
| CORSA B (93-00) Camionnette (73_) - 1.4 i       | 60 ch | 08.1999 > 09.2000 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.