


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG305

PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

BMW		
3 Series (98-06) (E46) - 320i	150 ch	03.1998 > 09.2000
3 Series (98-06) (E46) - 323i	170 ch	03.1998 > 09.2000
3 Series (98-06) (E46) - 328i	193 ch	02.1998 > 06.2000
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 320i	150 ch	10.1999 > 09.2000
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 328i	193 ch	10.1999 > 06.2000
3 Series (98-06) Cabriolet (E46) - 320Ci	170 ch	09.2000 >
3 Series (98-06) Cabriolet (E46) - 323Ci	170 ch	04.2000 > 09.2000
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 320Ci	150 ch	08.1999 > 09.2000
	170 ch	09.2000 >
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 323Ci	170 ch	04.1999 > 09.2000
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 328Ci	193 ch	04.1999 > 06.2000
5 Series (95-03) (E39) - 523i	170 ch	11.1995 > 09.2000
5 Series (95-03) (E39) - 528i	193 ch	11.1995 > 09.2000
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 523i	170 ch	01.1997 > 09.2000
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 528i	193 ch	01.1997 > 09.2000
Z3 (E36/4) - 1.8	116 ch	10.1995 > 10.1998
Z3 (E36/4) - 1.9	140 ch	10.1995 > 03.1999
Z3 Coupe (E36/8) - 2.8	192 ch	07.1997 > 06.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.