


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>1.4</b>
Nombre de dents	<b>10T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CCW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Nombre de trous de fixation	<b>2</b>
Connectique	<b>SOL62</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs**

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
ESCORT (92-95) (GAL) - RS 2000 4x4	150 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - RS Cosworth 4x4	220 ch	09.1992 > 01.1995
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 16V Cosworth 4x4	220 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT	220 ch	01.1990 > 02.1993
<b>ROVER</b>		
800 (XS) - 825 Si Lux (RS)	175 ch	04.1996 > 02.1999
800 Coupe - 825 Si (RS)	175 ch	04.1996 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 2.5	175 ch	02.1996 > 10.1998
800 Hatchback (XS) - 2.5 Si	175 ch	02.1996 > 10.1998
COUPE - 1.8 16 V	145 ch	03.1996 > 11.1999
MAESTRO - 1.3	67 ch	09.1990 > 01.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.