


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	2.3
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de taraudages	3
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL66

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

IVECO		
DAILY (00-06) - 2.8 29 L 9	84 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.8 29 L 9 V	84 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 10	95 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 10 V	95 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.8 29 L 11	105 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.8 29 L 11 V	106 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 12	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 12 V	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.8 29 L 13	125 ch	11.2001 >
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 14	136 ch	11.2005 >
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 9	84 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 9 V	84 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 S 10	95 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 C/S 10 V	95 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 11	106 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 11 V	106 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 C/S 12	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 C/S 12 V	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 13	125 ch	05.1999 >

IVECO		
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 13 V	125 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.8 35 C 15	146 ch	11.2001 >
DAILY (00-06) - 2.8 35 C/S 15 V	146 ch	11.2002 >
DAILY (00-06) - 2.8 50 C 11	106 ch	05.1999 >
	106 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.8 50 C 13	125 ch	05.1999 >
	125 ch	05.1999 >
DAILY (00-06) - 2.8 50 C 15	146 ch	01.2001 >
DAILY (00-06) - 2.8 65 C 15	146 ch	11.2001 > 04.2006
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 10	95 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 10 V	95 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 12	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 12 V/P	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 14	136 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 14 C/V/P	136 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 10	95 ch	05.2006 >
	95 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 C 10 K	95 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 12	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 C 12	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 12 V/P	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 14 V/P	136 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 S 14	136 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C 15	146 ch	05.2006 >
	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C 15 V/P	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 18	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C 18	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 18 V/P	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 15	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 15 V/P	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 18	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 18 V/P	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 15	146 ch	05.2006 >
	146 ch	05.2006 >
	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 18	176 ch	05.2006 >
	176 ch	05.2006 >
	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 65 C 18	176 ch	05.2006 >
	176 ch	05.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.