


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	55
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG606

## PHOTOS



Bornes	
L	Lamp
IG	Ignition (+)
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

### TOYOTA

LITEACE (92-96) Bus (_R2_LG) - 2.0 D (CR21LG)	72 ch	01.1992 > 05.1994
LITEACE (92-96) Camionnette (_R2__V) - 2.0 D (CR27_V)	69 ch	01.1992 > 05.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.