

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Courant de charge [A] | 100 |
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Type de poulie | PVR6 |
| Pince | M8 B+ |
| Connectique | PLUG606 |

PHOTOS



S IG L

| Bornes | |
|--------|--------------|
| L | Lamp |
| IG | Ignition (+) |
| S | Sense (+) |

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

| LEXUS | | |
|--------------------------|--------|-------------------|
| LS (89-94) (UCF10) - 400 | 245 ch | 12.1989 > 12.1994 |
| LS (94-00) (UCF20) - 400 | 264 ch | 12.1994 > 08.1997 |
| | 276 ch | 09.1998 > |
| | 284 ch | 09.1997 > |

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.