

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>50</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Connexion/pince	<b>avec connexion pour compte-tours</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG193</b>

## PHOTOS



Bornes	
L	Lampo (Lamp)
IG	Ignition (+)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
B-SERIE (85-98) (UF) - 2.0	84 ch	01.1985 > 12.1991
	88 ch	01.1985 > 03.1996
B-SERIE (85-98) (UF) - 2.6 4WD	99 ch	01.1987 > 10.1990
B-SERIE (85-98) (UF) - 2.6 12V 4WD	122 ch	01.1990 > 06.1999

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.