


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>2.2</b>
Nombre de dents	<b>10T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Nombre de trous de fixation	<b>3</b>
Connectique	<b>SOL65</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/demarrageurs**

## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
323 (94-98) P (BA) - 2.0 D	71 ch	10.1996 >
323 (98-04) F (BJ) - 2.0 D	71 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 2.0 TD	101 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 D	71 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 TD	90 ch	09.1998 > 05.2004
626 (98-02) (GF) - 2.0 TD	110 ch	10.2000 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 DITD	90 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 TD	110 ch	10.2000 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 10.2002
E-SERIE (83-99) Camionnette (SR2) - 2.2 E2200 D	71 ch	02.1997 > 08.2002
E-SERIE (83-99) Camionnette (SR2) - 2.2 E2200 D 4WD	71 ch	02.1997 >
PREMACY (CP) - 2.0 TD	90 ch	10.1999 > 07.2000
	101 ch	07.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.