


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>1.6</b>
Nombre de dents	<b>9T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Nombre de trous de fixation	<b>2</b>
Connectique	<b>SOL60</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs**

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 1.8	105 ch	01.1990 > 12.1991
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.2 i 16V (CB7)	150 ch	01.1990 > 03.1993
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.2 i 16V Automatik (CB7)	147 ch	01.1990 > 03.1993
ACCORD (93-97) (CC7, CD) - 2.0 i	116 ch	03.1993 > 01.1996
ACCORD (93-97) (CC7, CD) - 2.0 i S	131 ch	03.1993 > 01.1996
ACCORD (93-97) (CC7, CD) - 2.3 i SR	158 ch	03.1993 > 01.1996
PRELUDE (97-01) (BB) - 2.2 16V	200 ch	10.1996 > 10.2000
PRELUDE (97-01) (BB) - 2.2 16V (BB6, BB8)	185 ch	10.1996 > 10.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.