


## DONNEES TECHNIQUES

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Type de réseau de bord      | <b>pour véhicules 12V</b>           |
| Puissance nominale [kW]     | <b>1.4</b>                          |
| Nombre de dents             | <b>10T</b>                          |
| Direction de rotation       | <b>rotation CW</b>                  |
| Réducteur                   | <b>Avec réducteur (G/R) intégré</b> |
| Nombre de trous de fixation | <b>2</b>                            |
| Connectique                 | <b>SOL67</b>                        |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

| <b>FORD USA</b>                |        |                   |
|--------------------------------|--------|-------------------|
| AEROSTAR - 4.0 i V6 4WD        | 156 ch | 09.1989 > 12.1997 |
| EXPLORER (U2) - 4.0 V6 Allroad | 204 ch | 10.1998 >         |
|                                | 207 ch | 05.1998 >         |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.