

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

IVECO		
DAILY (78-00) - 2.4 35-10	92 ch	01.1985 > 12.1989
	92 ch	01.1985 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.4 45-10	92 ch	01.1985 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.4 45-10 V	92 ch	01.1985 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.4 49-10	92 ch	01.1985 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.4 49-10 V	92 ch	01.1985 > 12.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.