

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

KIA			
PICANTO (04-11) (BA/SA) - 1.0	61 ch	09.2005 > 12.2007	
PICANTO (04-11) (BA/SA) - 1.1	65 ch	04.2004 > 12.2007	
PICANTO (04-11) (BA/SA) - 1.1 CRDi	75 ch	11.2005 > 12.2007	

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.