

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	éléctro-mécanique
Pour fabricant	TRW

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

KIA		
PICANTO (04-11) (BA/SA) - 1.0	61 ch	01.2008 >
PICANTO (04-11) (BA/SA) - 1.1	65 ch	01.2008 >
PICANTO (04-11) (BA/SA) - 1.1 CRDi	75 ch	01.2008 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.