

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	160
Raccord d'entrée	F16x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	21
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	23
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Embase	EMB21

PHOTOS

DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
3 Series (82-94) (E30) - 316i	100 ch	09.1987 > 06.1991
	102 ch	07.1988 > 06.1991
3 Series (82-94) (E30) - 318i	113 ch	09.1987 > 06.1991
	115 ch	09.1987 > 06.1991
3 Series (82-94) (E30) - 318is	136 ch	09.1989 > 08.1991
3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 316i	100 ch	09.1991 > 06.1994
	102 ch	09.1991 > 06.1994
3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 318i	113 ch	04.1989 > 06.1994
	115 ch	09.1987 > 06.1991
3 Series (82-94) Cabriolet (E30) - 316i	99 ch	09.1987 > 06.1990
3 Series (82-94) Cabriolet (E30) - 318i	113 ch	09.1990 > 10.1993
	140 ch	06.1988 > 02.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.