

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>119</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>97</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>8</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>2</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**
- BT-171 Précautions de montage pompes**
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**



## APPLICATIONS

### NISSAN

PRIMERA (95-02) (P11) - 2.0 TD	90 ch	09.1996 > 12.2001
PRIMERA (95-02) Break (WP11) - 2.0 TD	90 ch	04.1998 > 12.2001
PRIMERA (95-02) Hatchback (P11) - 2.0 TD	90 ch	09.1996 > 07.2002

**!** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.