

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	UNISIA JECS
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	95
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	Sans pipe d'entrée Montage pour poulie PVR4 Ø95mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
PONY (X-3) - 1.3	54 ch	09.1995 > 05.1998
	60 ch	10.1994 > 01.2000
	75 ch	10.1994 > 01.2000
PONY (X-3) - 1.3 i 12V	84 ch	10.1994 > 01.2000
PONY (X-3) - 1.5 i 12V	88 ch	10.1994 > 01.2000
PONY (X-3) - 1.5 i 16V	99 ch	12.1995 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.3	60 ch	10.1994 > 01.2000
	75 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.3 i 12V	84 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.5 i 12V	88 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.5 i 16V	99 ch	10.1995 > 01.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.