


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | ZF |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Hauteur de poulie [mm] | 98 |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 10 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Nombre de point de fixation arrière | 1 |
| Accessoires | Avec pipe d'entrée droite |
| Embase | EMB26 |

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

| ALFA ROMEO | | |
|--------------------------|--------|-------------------|
| 145 (930) - 1.4 i.e. | 90 ch | 07.1994 > 12.1996 |
| 145 (930) - 1.6 i.e. | 103 ch | 10.1994 > 12.1996 |
| 145 (930) - 1.7 i.e. 16V | 129 ch | 10.1994 > 12.1996 |
| 146 (930) - 1.4 i.e. | 90 ch | 12.1994 > 12.1996 |
| 146 (930) - 1.6 i.e. | 103 ch | 12.1994 > 12.1996 |
| 146 (930) - 1.7 i.e. 16V | 129 ch | 12.1994 > 12.1996 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.