

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	128
Hauteur de poulie [mm]	96
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	11
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
	Longueur tube d'entrée : 180mm

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>DAEWOO</b>		
NUBIRA (97-03) (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 1.6 16V	106 ch	05.1997 >
NUBIRA (97-03) 3 volumes (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 1.6 16V	103 ch	07.2000 >
	106 ch	05.1997 >
NUBIRA (97-03) Break (KLAJ, SUPJ, UU6J) - 1.6 16V	90 ch	06.1997 >
	103 ch	12.2000 >
	106 ch	05.1997 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.