

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
	Pignon femelle cranté

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A6 (04-11) (4F2, C6) - 4.2 FSI quattro	350 ch	06.2006 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 4.2 FSI quattro	350 ch	06.2006 >
A6 (06-11) Allroad (4FH) - 4.2 FSI quattro	350 ch	05.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.