

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	avec capteur (non fourni)
Embase	EMB18

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
1 Series (04-11) Coupe (E82) - 135i	306 ch	10.2007 >
1 Series (04-11) Cabriolet (E88) - 135i	306 ch	03.2008 >
	326 ch	03.2008 >
3 Series (05-12) (E90) - 335i	299 ch	10.2006 >
	306 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) (E90) - 335i xDrive	306 ch	09.2008 >
3 Series (05-12) (E90) - 335xi	306 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 335i	306 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 335i xDrive	306 ch	09.2008 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 335xi	306 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 335i	306 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 335i xDrive	306 ch	09.2008 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 335xi	306 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 335i	306 ch	03.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.