

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Type de poulie	<b>PVR5</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>107</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>2</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Accessoires	<b>Sans pipe d'entrée</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

<b>SUBARU</b>		
IMPREZA (07-11) 3 volumes (GE, GH, GR, GV) - 1.5	107 ch	02.2008 >
IMPREZA (07-11) 3 volumes (GE, GH, GR, GV) - 1.5 Traction intégrale	107 ch	02.2008 >
IMPREZA (07-11) 3/5 portes (GE, GH, GR, GV) - 1.5	107 ch	02.2008 >
IMPREZA (07-11) 3/5 portes (GE, GH, GR, GV) - 1.5 Allroad	107 ch	02.2008 >
IMPREZA (07-11) 3/5 portes (GE, GH, GR, GV) - 2.5	301 ch	02.2008 >
IMPREZA (07-11) 3/5 portes (GE, GH, GR, GV) - 2.5 Allroad	230 ch	01.2008 >
	301 ch	01.2008 >
OUTBACK (03-09) (BL, BP) - 2.5	165 ch	11.2003 > 09.2009
	173 ch	09.2008 > 09.2009

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.