


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>7</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>2</b>
Accessoires	<b>avec capteur (non fourni)</b>
Embase	<b>EMB21</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
1 Series (04-11) (E81, E87) - 120i	170 ch	11.2003 > 09.2012
	170 ch	04.2007 >
1 Series (04-11) Coupe (E82) - 120i	170 ch	09.2009 >
1 Series (04-11) Cabriolet (E88) - 120i	170 ch	03.2008 >
3 Series (05-12) (E90) - 320i	170 ch	09.2007 >
	156 ch	03.2007 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 320i	170 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 320i	156 ch	06.2007 >
	170 ch	03.2007 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 320i	163 ch	01.2007 >
	170 ch	03.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.