DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	**hydraulique**
Pour fabricant	**KAYABA**
Type de poulie	**PVR5**
Fixation de la poulie	**Pressée**
Poulie Ø [mm]	**144**
Position de la pipe d'entrée [h]	**3**
Sens de rotation	**Horaire [CW]**
Accessoires	**Sans pipe d'entrée**
Accessoires	**avec capteur (non fourni)**

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	**Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
BT-132	**Refus des carcasses crémaillères et pompes**
BT-171	**Précautions de montage pompes**
BT-174	**Rinçage du circuit Hydraulique**

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0	136 ch	05.2003 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0 4WD	126 ch	05.2003 >
	136 ch	05.2003 >
	241 ch	05.2003 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0 Turbo 4WD	201 ch	04.2004 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.