

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Position de la pipe d'entrée [h]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

LEXUS

RX (03-08) (MCU_) - 400h	211 ch	09.2004 >
RX (03-08) (MCU_) - 400h FWD	211 ch	09.2005 >

NISSAN

NAVARA (97-04) (D22) - 2.5 D 4x4	133 ch	11.2001 >
NAVARA (97-04) (D22) - 2.5 Di	133 ch	02.2002 >
	133 ch	02.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.