

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK / IXETIC
Type de poulie	PVR7
Fixation de la poulie	Sur embase
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	3

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

LAND ROVER		
DISCOVERY (98-04) (LJ, LT) - 2.5 Td5 4x4	136 ch	11.1998 > 06.2004
DISCOVERY (98-04) (LJ, LT) - 4.0 4x4	190 ch	11.1998 > 12.2002
DISCOVERY (98-04) (LJ, LT) - 4.6 4x4	220 ch	09.2002 > 06.2004
	224 ch	09.1999 > 12.2002
	228 ch	09.2002 > 12.2003
DISCOVERY (98-04) (LJ, LT) - 2.5 Td5	139 ch	01.1999 >
DISCOVERY (98-04) (LJ, LT) - 4.0 V8	185 ch	11.1998 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.