

DONNEES TECHNIQUES

Position	E69 - Partiel De la pompe à la crémaillère	
Longueur du flexible [mm]	384	
Type connecteur 1	Filetée	
Raccord 1	M16x150	
Type connecteur 2	Filetée	
Raccord 2	M16x150	
Position du conducteur	pour circulation à droite ou à gauche	
poids [g]	246	

PHOTOS







APPLICATIONS

MAZDA		
626 (88-92) (GD) - 1.8	88 ch	11.1987 > 05.1992
626 (88-92) (GD) - 2.0	90 ch	09.1987 > 10.1990
626 (88-92) (GD) - 2.0 12V	107 ch	09.1987 > 05.1992
626 (88-92) (GD) - 2.0 16V	140 ch	11.1987 > 05.1992
626 (88-92) (GD) - 2.0 D	60 ch	07.1987 > 07.1991
626 (88-92) (GD) - 2.2 12V	115 ch	11.1987 > 07.1991
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 16V	140 ch	01.1988 > 03.1992
626 (88-92) Break (GV) - 2.2 12V	115 ch	03.1989 > 11.1996
626 (88-92) Break (GV) - 2.2 12V 4WD	116 ch	05.1991 > 11.1992
626 (88-92) Coupe (GD) - 1.8	88 ch	09.1987 > 08.1991
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0 12V	107 ch	09.1987 > 12.1988
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0 16V	140 ch	12.1987 > 10.1990
626 (88-92) Hatchback (GD) - 1.8	88 ch	11.1987 > 05.1992
	94 ch	11.1987 > 05.1992
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0	90 ch	09.1987 > 10.1990
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 16V	140 ch	11.1987 > 10.1990
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 D	60 ch	07.1987 > 07.1991
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.2 12V	115 ch	06.1988 > 04.1992
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.2 12V 4WD	115 ch	11.1987 > 07.1990

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.