

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BENDIX
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	12
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

RENAULT		
18 (134_) - 1.4 (1340)	64 ch	07.1982 > 06.1983
18 (134_) - 1.6 (1341)	73 ch	07.1982 > 06.1983
	79 ch	04.1978 > 09.1982
18 (134_) - 2.1 Diesel	72 ch	11.1981 > 07.1986
18 (134_) - 2.1 Diesel (1344)	67 ch	07.1982 > 07.1986
18 Break (135_) - 1.4 (1350)	64 ch	07.1982 > 07.1986
18 Break (135_) - 1.6 (1351)	73 ch	07.1982 > 07.1986
	79 ch	05.1979 > 09.1982
18 Break (135_) - 1.6 4x4	73 ch	01.1983 > 07.1986
18 Break (135_) - 2.1 Diesel	72 ch	05.1979 > 07.1986
18 Break (135_) - 2.1 Diesel (1354)	67 ch	07.1982 > 07.1986
18 Société - 1.4	64 ch	05.1979 > 07.1986
18 Société - 2.1 Diesel	67 ch	11.1981 > 07.1986
FUEGO (136_) - 1.4 TL/GTL	64 ch	02.1980 > 06.1983
FUEGO (136_) - 1.6	71 ch	04.1983 > 10.1985

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.