

PHOTOS







DOCUMENTS

BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

APPLICATIONS

PEUGEOT			
406 (8B) - 1.6	88 ch	11.1995 > 05.2004	
406 (8B) - 1.8		05.1997 > 05.2004	
406 (8B) - 1.8 16V		11.1995 > 10.2000	
406 (8B) - 1.9 D		10.1996 > 05.2004	
406 (8B) - 1.9 TD	90 ch	01.1996 > 05.2004	
	92 ch	01.1996 > 05.2004	
406 (8B) - 2.0 16V	132 ch	11.1995 > 05.2004	
406 (8B) - 2.0 Turbo	147 ch	04.1996 > 05.2004	
406 (8B) - 2.1 TD 12V	109 ch	01.1996 > 05.2004	
406 (8B) - 3.0 24V	190 ch	10.1996 > 05.2004	
406 (8B) - 3.0 V6	207 ch	03.2000 > 05.2004	
406 Break (8E/F) - 1.8	90 ch	05.1997 > 10.2004	
406 Break (8E/F) - 1.8 16V		10.1996 > 10.2000	
406 Break (8E/F) - 1.9 D		10.1996 > 10.2004	
406 Break (8E/F) - 1.9 TD		10.1996 > 10.2004	
406 Break (8E/F) - 2.0 16V		10.1996 > 10.2004	
406 Break (8E/F) - 2.0 Turbo		10.1996 > 10.2004	
406 Break (8E/F) - 2.1 TD 12V		10.1996 > 10.2004	
406 Break (8E/F) - 3.0 24V		10.1996 > 10.2004	
406 Break (8E/F) - 3.0 V6		03.2000 > 10.2004	
406 Coupe (8C) - 2.0 16V		03.1997 > 12.2004	
406 Coupe (8C) - 3.0 V6 24V		03.1997 > 12.2004	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et Beent être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne de la grafat de la gr