



R01-5

PEUGEOT 307,
PEUGEOT 307 SW,
PEUGEOT 307 CC
Avec AC Manuel



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, sous la baie de pare-brise, coté passager. Ouvrir le capot moteur, localiser le boîtier (repère 1) Retirer le 3 clips plastiques (repère 2) et extraire le carter souple (repère 3)



Le boîtier filtrant se trouve derrière une trappe, (repère 4) il suffit juste de retirer cette trappe en exerçant un traction vers soi.



Extraire le filtre usagé et remplacez le.



Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

NMGC
R01-5

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes