



R01-7

PEUGEOT 1007



L'élément filtrant est situé sous le capot moteur coté passager sous une trappe (flèche 1)



Retirer la trappe (2), le filtre à particule est alors visible dans son boîtier plastique (flèche 3)



Il s'agit alors de déclipser le couvercle (flèche 4), de basculer celui-ci et de faire coulisser l'élément filtrant afin de le retirer .



Après avoir changé l'élément et refermé le couvercle, Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes**