




R02-19

VOLKSWAGEN
PASSAT V
VOLKSWAGEN BORA
VOLKSWAGEN CORRADO



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, devant la baie de pare-brise, coté passager (repère 1).



Déboîter et enlever le carter de protection (repère 2) a noter qu'aucun outil n'est nécessaire pour pratiquer au changement du filtre.



Basculer le loquet (repère 3) pour pouvoir retirer l'élément de son cadre, procéder au changement.



Une fois le nouveau remis en place, ré-embroquer le carter de protection.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes