



R06-1

PEUGEOT 406
PEUGEOT 406 Break
PEUGEOT 406 Coupé
Avec AC



1
L'élément filtrant est situé sur le côté droit (coté passager) sous le capot moteur.
Ouvrir le capot moteur.



2
Dévisser les 2 clips métalliques situés sur le déflecteur en plastique.
Enlever le déflecteur en plastique en le tirant vers l'avant.



3
Retirer l'élément filtrant usagé en tirant sur les languettes de chaque côté.



4
Placer le nouvel élément filtrant dans le boîtier.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes