



R08-2

CITROEN XANTIA
CITROEN XSARA I
CITROEN ZX
Avec AC



L'élément filtrant est situé dans l'habitacle du véhicule sous la boîte à gants (voir flèche 1). Ouvrir la porte coté passager.



Retirer le cache sous la boîte à gants maintenu par 5 vis Torx (voir flèche 2).



Dévisser les 3 vis cruciformes situées sur le boîtier du climatiseur et retirer le couvercle (flèche 3)



Extraire l'élément filtrant en le tirant vers le bas
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes