


R17-2

AUDI 80, COUPE,
CABRIOLET
AUDI A4 I / S4 I
(Type 8D 2/5, B5)




L'élément filtrant est situé sous le capot moteur sous la baie du pare brise coté passager.
Ouvrir le capot moteur.
Dévisser d'un quart de tour les 3 vis plastiques situés sur le capot du boîtier (voir flèche 1)



Soulever le capot plastique du boîtier et le maintenir dans cette position (2).



Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer par un nouvel élément.



Replacer le nouvel élément filtrant en le positionnant dans le fond du boîtier et l'encliqueter à l'aide des 4 ergots placés aux 2 extrémités de l'élément. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes