


R26-2

AUDI A6 I / RS 6 I / S6 I (Type 4A/B/BH) Chassis n°4BX045001 AUDI ALLROAD I (4 BH)



L'élément filtrant à charbon actif est situé sous le capot moteur coté passager (1).

Ouvrir le capot moteur.

Retirer le joint d'étanchéité du compartiment moteur (2).



Retirer le carter de protection dans sa totalité en tirant fermement dans le sens des flèches.



Dégager l'élément filtrant après avoir basculé le loquet de fermeture du boitier (3).



Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes