



R32-6

LANCIA PHEDRA



1
L'élément filtrant est situé sous le capot moteur coté conducteur (voir flèche)
Ouvrir le capot moteur
Retirer la manivelle placé juste devant



2
Dévisser les deux vis d'un quart de tour situées à gauche et à droite du boîtier (voir repère 1). Dégrafer les quatre sauterelles à gauche et à droite (voir repère 2)
Retirer le boîtier en le tirant vers l'avant



3
Extraire l'élément filtrant usagé
-Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes