

R42-2


FORD
FOCUS C-MAX
Avec AC Manuel



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté conducteur à côté de la pédale d'accélérateur (1).



Localisation du boîtier filtrant (2).



Dévisser les 3 boulons de 10 de maintien de la pédale d'accélérateur, et la mettre sur le côté (3).



Ouvrir le boîtier filtrant en dévissant la vis de 5,5 mm sur le couvercle, extraire le filtre usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes