



# R73-3

VOLVO S80 I  
VOLVO S60  
VOLVO XC 90



Le filtre d'habitacle est situé sous la boîte à gants, côté passager à l'intérieur du véhicule (1).



Dévisser les 2 vis Torx T30 qui maintiennent le carter rigide sous la boîte à gants (2), pour le retirer, sortir le côté droit en premier puis dégager-le dans sa totalité (attention ce carter est équipé d'une partie retombante sur la console centrale).



Dévisser les 4 vis Torx T30 du couvercle du boîtier filtrant (3) et le retirer, faire attention au joint d'étanchéité autour de ce couvercle



Extraire le filtre usagé par le bas en le pliant légèrement et le remplacer.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes**