





OPEL OMEGA B



L'élément filtrant est situé dans le boitier d'aération sous le capot moteur coté passager (voir flèche 1). Ouvrir le capot moteur.



Retirer sur la moitié le joint d'étanchéité du compartiment moteur (fléche 2).



Soulever le couvercle du boitier filtrant (3) le maintenir dans cette position.

Faire basculer les 2 pattes d'encliquetage (voir flèche 4). Extraire le boitier avec son élément usagé.



Placer le nouvel élément filtrant dans son boitier Veiller à ce que l'impression sur le filtre soit lisible et que les flèches soient orientées en direction de l'intérieur du véhicule.

Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes