

R78-10

OPEL CORSA E



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants, côté console centrale (1).
Ouvrir la boîte à gants.



A l'aide de la clé de contact, basculer le commutateur de l'airbag sur OFF (2).
Ecarter le joint de contour de porte (3) et dégrafer le carter (4).



Dévisser les 2 vis Torx (T20) (5) et refermer la boîte à gants.



Dévisser les 2 vis Torx (T20) (6) et extraire le bloc boîte à gants en prenant soin de débrancher la connectique de l'airbag.



R78-10

OPEL CORSA E



A l'aide d'un tournevis plat, retirer le clips plastique (7). Déboîter le conduit plastique et l'extraire totalement. Ouvrir le boîtier filtrant par le bas (8) et retirer le couvercle en le soulevant légèrement (attention il est fragile dans sa partie supérieure.)



Extraire l'élément filtrant usagé en le déformant. Procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 30 à 40 minutes